Original	Rechange	Original	Rechange
Power Receiver	Power	Stereo	Audio / Lang I/II
DVD	2	Input Sel	AV / Input / RDS
TV	1	Signal Select	Sound / Title
VCR	4	Midnight /	Sleep / Timer
CD-R	3	Mute	Mute / Dimmer
TUN	6	Up/Tune+	Up
Test Tone	Display / Media	Up/Tune+	Shift + >> /
Input ATT	TV/Radio /	Left/ST-	Left
FL Dimmer	Shift + Mute / Dimmer	Left/ST-	Shift + I<< / Preset-
CH Select	Smart / List	Enter	OK
CH Level -	CH- / Page-	Right/ST+	Right
CH Level +	CH+ / Page+	Right/ST+	Shift + >>I / Preset+
Effect-	<< / Tune-	Down/Tune-	Down
Effect+	>> / Tune+	Down/Tune-	Shift + << /
Remote Setup	Setup / OPT /	Master	Vol +
Standard	Subtitle / EQ	Master Volume-	Vol -
Adv. Surr.	Eject / Surround	TV Vol +	Shift + Vol +

Original	Rechange	Original	Rechange
TV VOL – Tv Vol -	SHIFT + VOL – Shift + Vol -		
TV INPUT TV Input	SHIFT + RDS AV INPUT Shift + AV / Input / RDS		
TV Power	SHIFT + Shift + Power		

Original		Rechange	
SOURCE	Power DVD		Power
1	1 DVD	TV 1	1
2	2 DVD	DVD 2	2
3	3 DVD	CD-STB 3	3
TEST TONE 4	4 DVD	VIDEO 4	4
INPUT ATT 5	5 DVD	TAPE 5	5
FL DIMMER 6	6 DVD	TUNER 6	6
CH SELECT 7	7 DVD	AUX-HDD 7	7
LEVEL 8	8 DVD	USB 8	8
LEVEL 9	9 DVD	BLUETOOTH 9	9
EFFEC 0	0 DVD	HDMI-SAT 0	0
+10	+10 DVD	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
MENU	Menu DVD	HOME MENU	Menu / Home
TOP MENU	Top Menu DVD	TOP MENU D.MENU	D.Menu / Top
MASTER VOLUME +	Master	+ VOL	Vol +
MASTER VOLUME -	Master volume-	- VOL	Vol -
MUTE	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer

Original		Rechange	
CHANNEL +	Channel + DVD	+ CH PAGE	CH+ / Page+
CHANNEL -	Channel - DVD	- CH PAGE	CH- / Page-
TUNE +	Up DVD		Up
TUNE -	Down DVD		Down
ST+	Right DVD		Right
ST-	Left DVD		Left
ENTER	Enter DVD	OK	OK
T.EDIT	Pause DVD	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze
	Rec DVD	REC MODE	Rec / Rec Mode
D.ACCESS	Play DVD	SLOW	Play / Slow
BAND	<< DVD	TUNE-	<< / Tune-
CLASS	>> DVD	TUNE+	>> / Tune+
RF ATT	>>I DVD	PRESET+	>>I / Preset+
MPX	Stop DVD	HOLD	Stop / Hold
DISPLAY	I<< DVD	PRESET-	I<< / Preset-
AUDIO	Audio DVD	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II
SUB TITLE	Sub Title DVD	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ

Original	Rechange
Angle DVD	Info / Angle
Power VCR	Shift + Power
1 VCR	Shift + 1
2 VCR	Shift + 2
3 VCR	Shift + 3
4 VCR	Shift + 4
5 VCR	Shift + 5
6 VCR	Shift + 6
7 VCR	Shift + 7
8 VCR	Shift + 8
9 VCR	Shift + 9
0 VCR	Shift + 0
Disc VCR	Shift + Back / Return
Channel + VCR	Shift + CH+ /
Channel - VCR	Shift + CH- /
Up VCR	Shift + Up
Down VCR	Shift + Down

Original	Rechange
Right VCR	Shift + Right
Left VCR	Shift + Left
Enter VCR	Shift + OK
Pause VCR	Shift + Pause / Step /
Play VCR	Shift + Play /
Stop VCR	Shift + Stop /
<< VCR	Shift + << /
>>I VCR	Shift + >>I / Preset+
>> VCR	Shift + >> /
I << VCR	Shift + I<< / Preset-
Rec VCR	Shift + Rec / Rec Mode

Original		Rechange	
SOURCE	Power CD		Power
1	1 CD	TV 1	1
2	2 CD	DVD 2	2
3	3 CD	CD - STB 3	3
TEST TONE 4	4 CD	VIDEO 4	4
INPUT ATT 5	5 CD	TAPE 5	5
FL DIMMER 6	6 CD	TUNER 6	6
CH SELECT 7	7 CD	AUX - HDD 7	7
LEVEL 8	8 CD	USB 8	8
LEVEL 9	9 CD	BLUETOOTH 9	9
EFFECT 0	0 CD	HDMI - SAT 0	0
+10	+10 CD	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
EFFECT DISC	Disc CD	RETURN BACK	Back / Return
MASTER VOLUME +	Master	VOL +	Vol +
MASTER VOLUME –	Master Volume-	VOL –	Vol -
MUTE	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
CHANNEL +	Channel + CD	CH PAGE +	CH+ / Page+

Original		Rechange	
CHANNEL –	Channel - CD	CH PAGE –	CH- / Page-
TUNE +	Up CD		Up
TUNE –	Down CD		Down
ST+	Right CD		Right
ST–	Left CD		Left
ENTER	Enter CD	OK	OK
T.EDIT	Pause CD	STEP - FREEZE	Pause / Step / Freeze
D.ACCESS	Play CD	SLOW	Play / Slow
BAND	<< CD	TUNE–	<< / Tune-
CLASS	>> CD	TUNE+	>> / Tune+
RF ATT	>>I CD	PRESET+	>>I / Preset+
DISPLAY	I << CD	PRESET–	I << / Preset-
MPX	Stop CD	HOLD	Stop / Hold
SOURCE	Power TVC	SHIFT +	Shift + Power
1	1 TVC	SHIFT + TV 1	Shift + 1
2	2 TVC	SHIFT + DVD 2	Shift + 2
3	3 TVC	SHIFT + CD - STB 3	Shift + 3

Original	Rechange
4 TVC	Shift + 4
5 TVC	Shift + 5
6 TVC	Shift + 6
7 TVC	Shift + 7
8 TVC	Shift + 8
9 TVC	Shift + 9
0 TVC	Shift + 0
+10 TVC	Shift + Guide / EPG / -/--
Disc TVC	Shift + Back / Return
Menu TVC	Shift + Menu /
Up TVC	Shift + Up
Down TVC	Shift + Down
Right TVC	Shift + Right
Left TVC	Shift + Left
Enter TVC	Shift + OK
Pause TVC	Shift + Pause / Step /
Rec TVC	Shift + Rec / Rec Mode

Original	Rechange
Play TVC	Shift + Play /
Stop TVC	Shift + Stop /
<< TVC	Shift + << /
>>I TVC	Shift + >>I / Preset+
>> TVC	Shift + >> /
I << TVC	Shift + I << / Preset-

Original		Rechange	
SOURCE	Power TUN		Power
1	1 TUN	TV 1	1
2	2 TUN	DVD 2	2
3	3 TUN	CD-STB 3	3
TEST TONE 4	4 TUN	VIDEO 4	4
INPUT ATT 5	5 TUN	TAPE 5	5
FL DIMMER 6	6 TUN	TUNER 6	6
CH SELECT 7	7 TUN	AUX-HDD 7	7
LEVEL 8	8 TUN	USB 8	8
LEVEL 9	9 TUN	BLUETOOTH 9	9
EFFEC 0	0 TUN	HDMI-SAT 0	0
MASTER VOLUME +	Master	VOL +	Vol +
MASTER VOLUME -	Master volume-	VOL -	Vol -
MUTE	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
TUNE +	Up TUN		Up
TUNE -	Down TUN		Down
ST+	Right TUN		Right

Original		Rechange	
ST-	Left TUN		Left
D.ACCESS	D.Access TUN	SLOW	Play / Slow
BAND	Band TUN	LIST SMART	Smart / List
T.EDIT	T.Edit	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze
CLASS	Class TUN	TUNE-	<< / Tune-
RF ATT	RF ATT TUN	TUNE+	>> / Tune+
MPX	MPX TUN	HOLD	Stop / Hold
DISPLAY	Display TUN	MEDIA DISPLAY	Display / Media
SOURCE	Power CDR	SHIFT +	Shift + Power
1	1 CDR	SHIFT + TV 1	Shift + 1
2	2 CDR	SHIFT + DVD 2	Shift + 2
3	3 CDR	SHIFT + CD-STB 3	Shift + 3
TEST TONE 4	4 CDR	SHIFT + VIDEO 4	Shift + 4
INPUT ATT 5	5 CDR	SHIFT + TAPE 5	Shift + 5
FL DIMMER 6	6 CDR	SHIFT + TUNER 6	Shift + 6
CH SELECT 7	7 CDR	SHIFT + AUX-HDD 7	Shift + 7
LEVEL 8	8 CDR	SHIFT + USB 8	Shift + 8

Original	Rechange
9 CDR	Shift + 9
0 CDR	Shift + 0
+10 CDR	Shift + Guide / EPG / -/--
Channel + CDR	Shift + CH+ /
Channel - CDR	Shift + CH- /
Up CDR	Shift + Up
Down CDR	Shift + Down
Right CDR	Shift + Right
Left CDR	Shift + Left
Enter CDR	Shift + OK
Pause CDR	Shift + Pause / Step /
Play CDR	Shift + Play /
Stop CDR	Shift + Stop /
<< CDR	Shift + << /
Rec CDR	Shift + Rec / Rec Mode
I << CDR	Shift + I << / Preset-
>> CDR	Shift + >> / Tune+

Original	Rechange
>>I CDR	Shift + >>I / Preset+