Original		Rechange	
POWER	Power		Power
	Mute	MUTE	Mute
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
*	*	-/-- GUIDE	Guide
*	*	FAV PRE-CH	Pre Ch
PSM	PSM	PICTURE FORMAT	Format
SSM	SSM	SHIFT + SOUND DUAL	Shift + Dual
I/II	I/II	SOUND DUAL	Dual

Original		Rechange	
MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu
TV/AV	TV / AV	TIMER AV	AV
SLEEP	Sleep	PROG SLEEP	Sleep
PR	Up / PR+		Up
PR	Up / PR+	+ CH	Ch +
PR	Down / PR-		Down
PR	Down / PR-	CH −	Ch -
VOL	Right / Vol +		Right
VOL	Right / Vol +	+ VOL	Vol +
VOL	Left / Vol -		Left
VOL	Left / Vol -	VOL −	Vol -
OK	OK	OK	Ok
TEXT/MIX	Text / Mix	REPEAT TEXT	Text
Q.VIEW	Q.View	SETTINGS OPT	Options
LIST	List	DISC.NAV LIST	List
	Red	A	Red
	Green	B	Green

Original		Rechange	
	Yellow	C	Yellow
	Blue	D	Blue
UPDATE	Update	AD SUBT	Subt
TIME	Time	ZOOM	Eject
REVEAL	Reveal	SEARCH TV/R	TV/R
HOLD	Hold		Stop
PIP/*	PIP/*	ECO 3D	3D
ARC	ARC	HOME SMART	Smart
TV/PC	TV / PC	RETURN BACK	Back
POSITION/*	Position/*	APP MEDIA	Media
SWAP/*	Swap/*	SHIFT + APP MEDIA	Shift + Media
INPUT/*	Input/*	SHIFT + TIMER AV	Shift + AV
MODE/*	Mode/*	SHIFT + ECO 3D	Shift + 3D
PR/*	PR+/*	SHIFT + CH +	Shift + Ch +
PR/*	PR-/*	SHIFT + CH −	Shift + Ch -

Original	Rechange