Original		Rechange	
POWER	Power		Power
CH LIST	CH List	MEDIA DISPLAY	Display / Media
SOURCE	Source	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD - STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX - HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
0	0	HDMI - SAT 0	0
TTX/MIX	TTX/MIX	GOTO TEXT	Text / Goto
PRE-CH	Pre-CH	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC
	Vol +	VOL +	Vol +
	Vol -	VOL −	Vol -

Original		Rechange	
MUTE	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
P	PR+	CH PAGE +	CH+ / Page+
P	PR-	CH PAGE −	CH- / Page-
CH LIST	CH List	SHIFT + LIST SMART	Shift + Smart / List
SMART HUB	Smart HUB	LIST SMART	Smart / List
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home
GUIDE	Guide	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
TOOLS	Tools	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /
INFO	Info	ANGLE INFO	Info / Angle
RETURN	Return	RETURN BACK	Back / Return
EXIT	Exit	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
▲	Up	▲	Up
▼	Down	▼	Down
▶	Right	▶	Right
◀	Left	◀	Left
↵	Enter	OK	OK
A	Red/A	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search

Original		Rechange	
B	Green/B	APP / REPEAT	Green / APP / Repeat
C	Yellow/C	YouTube / REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat
D	Blue/D	Prime Video / RANDOM	Blue / Prime Video / Random
SEARCH	Search	SHIFT + NETFLIX / SEARCH	Shift + Red / Netflix /
SOCIAL TV	Social TV	PROGRAM / TV/RADIO	TV/Radio /
3D	3D	TOP MENU / D.MENU	D.Menu / Top
E-MANUAL	E-Manual	FORMAT / PICTURE	Picture / Format
P.SIZE	P.Size	SIZE / ZOOM	Zoom / Size
AD/SUBT.	AD/Subt	EQ / SUBTITLE	Subtitle / EQ
⏮	<</I<<	TUNE-	<< / Tune-
⏸	Pause	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze
⏭	>>/>>I	TUNE+	>> / Tune+
●	Rec	REC MODE	Rec / Rec Mode
▶	Play	SLOW	Play / Slow
■	Stop	HOLD	Stop / Hold