Original		Rechange	
	Power		Power
	Mute	MUTE	Mute
	1	1	1
	2	2	2
	3	3	3
	4	4	4
	5	5	5
	6	6	6
	7	7	7
	8	8	8
	9	9	9
	0	0	0
FAV	FAV	FAV PRE-CH	Pre Ch
	Recall	RETURN BACK	Back
GAME	Game	APP MEDIA	Media
AUTO	Auto	HOME SMART	Smart
INFO	Info	DISPLAY INFO	Info

Original		Rechange	
MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu
EPG	EPG	GUIDE	Guide
EXIT	Exit	CLEAR EXIT	Exit
CH+	CH+	CH +	Ch +
CH-	CH-	CH -	Ch -
	Up		Up
	Down		Down
	Right		Right
	Left		Left
OK	OK	OK	Ok
	Vol +	VOL +	Vol +
	Vol -	VOL -	Vol -
ZOOM	Red	A	Red
LAN/AUDIO	Green	B	Green
PLAY/PAUSE	Yellow	C	Yellow
TEXT	Blue	D	Blue
ZOOM	Zoom	ZOOM	Eject

Original	Rechange	Original	Rechange
Lan/ Audi o	Dual		
Text	Text		
Tv/ Radi o	TV/ R		
Subt i t l e	Subt		
Pl ay	Pl ay		
Pause	Pause		
<<	<<		
>>	>>		