Original	Rechange	Original	Rechange
Power	Power	Disc	Smart / List
Audio Power	Audio / Lang I/II	4	4
Muting	Mute / Dimmer	5	5
TAPE 1	Shift + 5	6	6
TAPE 2	Shift + 8	>10	Guide / EPG / -/--
CD	Shift + 3	7	7
TUNER	Shift + 6	8	8
DCC	D.Menu / Top	9	9
AUX	Shift + 7	0	0
PHONO	Shift + 9	I<<	I<< / Preset-
Tuner Preset-	Shift + I<< / Preset-	>>I	>>I / Preset+
Tuner Preset+	Shift + >>I / Preset+	<<	<< / Tune-
Tuner Band	TV/Radio /	>>	>> / Tune+
Deck 1/2	Display / Media	Pause	Pause / Step / Freeze
1	1	Stop	Stop / Hold
2	2	Rev. Play	Picture / Format
3	3	Play	Play / Slow

Original		Rechange		Original		Rechange
	Volume-		Vol -			
	Volume+		Vol +			