Original	Rechange
Source	AV / Input / RDS
Power	Power
TV	TV/Radio /
⇥I [/] I⇤	D.Menu / Top
[++]	Picture / Format
[▼]	Shift + CH- /
Subtitle	Subtitle / EQ
O) I / II	Audio / Lang I/II
3D	Shift + 3
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8

Original	Rechange
9	9
AD	Eject / Surround
0	0
Recall	Shift + Back / Return
Vol +	Vol +
[i +]	Info / Angle
PR+	CH+ / Page+
Vol -	Vol -
Mute	Mute / Dimmer
PR-	CH- / Page-
Quick	Display / Media
Search	Shift + Red / Netflix /
Home	Menu / Home
[o]	Zoom / Size
Options	Setup / OPT /
Up	Up
▲	Shift + Up

Original		Rechange		Original		Rechange	
GUIDE	Guide	GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--	LIST	List	LIST SMART	Smart / List
«	Left		Left	TEXT	Text	GOTO TEXT	Text / Goto
OK	OK	OK	OK	REC	Rec	REC MODE	Rec / Rec Mode
»	Right		Right		Red	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
BACK	Back	RETURN BACK	Back / Return		Green	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
	Down		Down		Yellow	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat
	▼	SHIFT + VOL −	Shift + Vol -		Blue	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random
EXIT	EXit	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear				
	<<	TUNE-	<< / Tune-				
	<<	SHIFT + TUNE-	Shift + << /				
	Play	SLOW	Play / Slow				
	>>	TUNE+	>> / Tune+				
	>>	SHIFT + TUNE+	Shift + >> /				
	I<<	PRESET-	I<< / Preset-				
	Stop	HOLD	Stop / Hold				
	Pause	STEP·FREEZE	Pause / Step / Freeze				
	>>I	PRESET+	>>I / Preset+				