Original		Rechange	
OPEN/CLOSE	Open/ Cl ose	ZOOM	Ej ect
	Power		Power
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
CH	CH+	+ CH	Ch +
CH	CH-	CH −	Ch -
DISPLAY	Di spl ay	DISPLAY INFO	I nf o
REPEAT	Repeat	REPEAT TEXT	Text
ZOOM	Zoom	SHIFT + ZOOM	Shi f t + Ej ect

Original		Rechange	
TOP MENU	Top Menu	SHIFT + TOP MENU MENU	Shi f t + Menu
TOP MENU	Top Menu	E-MANUAL D.MENU	D. Menu
MENU/LIST	Menu / List	TOP MENU MENU	Menu
MENU/LIST	Li st	DISC NAV LIST	Li st
	Up		Up
	Ri ght		Ri ght
	Down		Down
	Left		Left
ENTER	Enter	OK	Ok
CLEAR	Cl ear	CLEAR EXIT	Exi t
RETURN	Return	RETURN BACK	Back
SKIP	I <<		I <<
REV	<<		<<
FWD	>>		>>
SKIP	>>I		>>I
PAUSE	Pause		Pause
PLAY	Pl ay	PLAY MODE	Pl ay

Original		Rechange		Original	Rechange
STOP	Stop		Stop		
1.3x/0.8x PLAY	1.3x/0.8x Play	PICTURE FORMAT	Format		
1.3x / 0.8x PLAY	1.3x / 0.8x Play	SHIFT + PLAY MODE	Shift + Play		
INSTANT SKIP	Instant Skip	APP MEDIA	Media		
TIMER PROG.	Timer / Prog	PROG SLEEP	Sleep		
TIMER PROG.	Timer	TIMER AV	AV		
REC MODE	Rec Mode	SHIFT + REC MODE	Shift + Rec		
REC	Rec	REC MODE	Rec		
SETUP	Setup	SETTINGS OPT	Options		