| Original | | Rechange | |
|---|---|---|---|
| | Input | RDS AV INPUT | AV / Input / RDS |
| | Power | | Power |
| | Mute | DIMMER MUTE | Mute / Dimmer |
| ABC 1 | 1 | TV 1 | 1 |
| DEF 2 | 2 | DVD 2 | 2 |
| GHI 3 | 3 | CD-STB 3 | 3 |
| JKL 4 | 4 | VIDEO 4 | 4 |
| MNO 5 | 5 | TAPE 5 | 5 |
| PQRS 6 | 6 | TUNER 6 | 6 |
| TUV 7 | 7 | AUX-HDD 7 | 7 |
| WXYZ 8 | 8 | USB 8 | 8 |
| @#/&_ 9 | 9 | BLUETOOTH 9 | 9 |
| LANG. | Lang | LANG I/II AUDIO | Audio / Lang I/II |
| 0 | 0 | HDMI-SAT 0 | 0 |
| TXT | TXT | GOTO TEXT | Text / Goto |
| | Vol + | VOL + | Vol + |
| | Home | HOME MENU | Menu / Home |

| Original | | Rechange | |
|---|---|---|---|
| P | P+ | CH PAGE + | CH+ / Page+ |
| | Vol - | VOL - | Vol - |
| P | P- | CH PAGE - | CH- / Page- |
| | [i+] | ANGLE INFO | Info / Angle |
| | Up | | Up |
| GUIDE | Guide | -/-- GUIDE EPG | Guide / EPG / -/-- |
| | Left | | Left |
| OK | OK | OK | OK |
| | Right | | Right |
| BACK | Back | RETURN BACK | Back / Return |
| | Down | | Down |
| EXIT | Exit | CLEAR EXIT CANCEL | Exit / Cancel / Clear |
| R | Red | NETFLIX SEARCH | Red / Netflix / Search |
| G | Green | APP REPEAT | Green / APP / Repeat |
| Y | Yellow | YouTube REPEAT A-B | Yellow / YouTube / Repeat |
| B | Blue | Prime Video RANDOM | Blue / Prime Video / Random |
| Rakuten TV | Rakuten TV | SHIFT + Prime Video RANDOM | Shift + Blue / Prime Video / Random |

| Original | | Rechange | | Original | | Rechange |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NETFLIX | Netflix | SHIFT + | NETFLIX SEARCH — Shift + Red / Netflix / | | | |
| YouTube | YouTube | SHIFT + | YouTube REPEAT A-B — Shift + Yellow / YouTube / | | | |
| ◄◄ | << | TUNE- | << / Tune- | | | |
| ▮▮ | Pause | STEP-FREEZE | Pause / Step / Freeze | | | |
| ►► | >> | TUNE+ | >> / Tune+ | | | |
| REC | Rec | REC MODE | Rec / Rec Mode | | | |
| ► | Play | SLOW | Play / Slow | | | |
| ■ | Stop | HOLD | Stop / Hold | | | |