Original		Rechange	
Power		Power	
Mute		Mute	
Up		Up	
Down		Down	
Right		Right	
Left		Left	
OK/Select		Ok	
M		Menu	
1		1	
2		2	
3		3	
4		4	
5		5	
6		6	
7		7	
8		8	
9		9	

Original		Rechange	
0		0	
-/--/EXIT		-/--	Guide
-/--/EXIT		Exit	
P<P/SWAP		P<P/Swap	
Vol +		Vol +	
Vol -		Vol -	
P+		Ch +	
P-		Ch -	
PP		Eject	
I-II		I-II	
TV/DTV		TV/R	
[≡]		Text	
[≡O]		Options	
AV/Source		AV	
[≡+] / [X]		Format	
[≡X] / [■■]		3D	
[. ≡] / [■]		Subt	

Original		Rechange		Original		Rechange	
	[≡♦]		Medi a				
	[≡?]		Back				
	[≡i]		I nf o				
	Red/ [+] / Wi de/ ↑		Red				
	Gr een/ ↓		Gr een				
	Yel l ow		Yel l ow				
	Bl ue/ Gui de		Bl ue				
	[i]		D. Menu				