Original		Rechange	
POWER	Power		Power
MUTE	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD - STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX - HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
0	0	HDMI - SAT 0	0
-/--	-/--	SHIFT + -/-- GUIDE EPG	Shift + Guide / EPG / -/--
Recall	Recall	RETURN BACK	Back / Return
NICAM	Nicam	SHIFT + LANG I/II AUDIO	Shift + Audio / Lang I/II
EPG	EPG	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
FAV	FAV	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC

Original		Rechange	
SLEEP	Sleep	TIMER SLEEP	Sleep / Timer
CH+	CH+	CH PAGE +	CH+ / Page+
CH-	CH-	CH PAGE -	CH- / Page-
P.MODE	P. Mode	FORMAT PICTURE	Picture / Format
S.MODE	S. Mode	TITLE SOUND	Sound / Title
VOL +	Vol +	VOL +	Vol +
VOL -	Vol -	VOL -	Vol -
SOURCE	Source	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
TV/RADIO	Tv/Radio	PROGRAM TV/RADIO	TV/Radio /
AUDIO	Audio	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II
INFO	Info	ANGLE INFO	Info / Angle
Up	Up	Up	Up
Down	Down	Down	Down
Left	Left	Left	Left
Right	Right	Right	Right
OK	OK	OK	OK
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home

Original		Rechange		Original	Rechange
EXIT	Exit	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear		
TEXT	Text	GOTO TEXT	Text / Goto		
INDEX ▶	Play/Index	SLOW ▶	Play / Slow		
MIX ⏸	Pause/Mix	STEP-FREEZE ⏸	Pause / Step / Freeze		
REVEAL ■	Stop/Reveal	HOLD ■	Stop / Hold		
HOLD ◀◀	<</Hold	TUNE- ◀◀	<< / Tune-		
SUBPAGE ▶▶	>>/Subpage	TUNE+ ▶▶	>> / Tune+		
SIZE ⏮	I<</Size	PRESET- ⏮	I<< / Preset-		
CANCEL ⏭	>>I/Cancel	PRESET+ ⏭	>>I / Preset+		
SUB-T	Sub-T	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ		
REC	Rec	REC MODE	Rec / Rec Mode		
REC.LIST	Rec. List	LIST SMART	Smart / List		
T-SHIFT	T-Shift	MEDIA DISPLAY	Display / Media		
	Red	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search		
	Green	APP REPEAT	Green / APP / Repeat		
	Yellow	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat		
	Blue	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random		