Original	Rechange	Original	Rechange
Power	Power	Up	Up
1	1	Down	Down
2	2	Right	Right
3	3	Left	Left
4	4	Vol +	Vol +
5	5	Vol -	Vol -
6	6	P+	Ch +
7	7	P-	Ch -
8	8	Mute	Mute
9	9	i	Info
0	0	Exit	Exit
↔	Pre Ch	Source	AV
Back	Back	Q. Menu	D. Menu
Menu	Menu	EPG	Guide
Netflix	Media	TXT	Text
Internet	Smart	*	Format
Ok	Ok	*/Q	3D

Original		Rechange	
	[>]	SETTINGS OPT	Opti ons
LANG.	Lang	SOUND DUAL	Dual
SUBT.	Subt.	AD SUBT	Subt
	[+]	SHIFT + PICTURE FORMAT	Shi ft + For mat
TV	TV	SEARCH TV/R	TV/ R
	Red	A	Red
	Green	B	Green
	Yel l ow	C	Yel l ow
	Bl ue	D	Bl ue
	Rec	REC MODE	Rec
	Pl ay	PLAY MODE	Pl ay
	St op		St op
	Pause		Pause
	<<		<<
	>>		>>

Original	Rechange