Original		Rechange	
POWER	Power	POWER	Power
MUTE	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD - STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX - HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
-/--	-/--	SHIFT + -/-- GUIDE EPG	Shift + Guide / EPG / -/--
0	0	HDMI - SAT 0	0
Recall	Recall	RETURN BACK	Back / Return
AUDIO	Audio	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II
FAV+	FAV+	LIST SMART	Smart / List
FAV-	FAV	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC

Original		Rechange	
FAV-	FAV-	MEDIA DISPLAY	Display / Media
CH	CH+	CH PAGE +	CH+ / Page+
P.MODE	P. Mode	FORMAT PICTURE	Picture / Format
VOL	Vol +	VOL +	Vol +
CH	CH-	CH PAGE -	CH- / Page-
S.MODE	S. Mode	TITLE SOUND	Sound / Title
VOL	Vol -	VOL -	Vol -
INPUT	Input	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
SLEEP	Sleep	TIMER SLEEP	Sleep / Timer
ASPECT	Aspect	SHIFT + FORMAT PICTURE	Shift + Picture / Format
INFO	Info	ANGLE INFO	Info / Angle
Up	Up	Up	Up
Left	Left	Left	Left
OK	OK	OK	OK
Right	Right	Right	Right
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home
Down	Down	Down	Down

Original		Rechange	
Exit	EXIT	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
Text	TEXT	GOTO TEXT	Text / Goto
Index	INDEX	TOP MENU D.MENU	D.Menu / Top
Play/Mix/T	MIX/T	SLOW	Play / Slow
Pause	MIX/T	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze
Stop/Reveal	REVEAL	HOLD	Stop / Hold
<</Hold	HOLD	TUNE-	<< / Tune-
>>/Subpage	SUBPAGE	TUNE+	>> / Tune+
I<<	SIZE	PRESET-	I<< / Preset-
Size	SIZE	SIZE ZOOM	Zoom / Size
>>I/Cancel	CANCEL	PRESET+	>>I / Preset+
Sub-T	SUB-T	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ
Tv/Radio	TV/RADIO	PROGRAM TV/RADIO	TV/Radio /
Rec	REC	REC MODE	Rec / Rec Mode
EPG	EPG	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
Red		NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
Green		APP REPEAT	Green / APP / Repeat

Original		Rechange	
Yellow		YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat
Blue		Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random