







































































Originalfernbedienung Ersatzfernbedienung

	Power		Power
	Setup		Setup / OPT /
	DTV		D.Menu / Top
	1		1
	2		2
	3		3
	HDMI/AV		AV / Input / RDS
	4		4
	5		5
	6		6
	Disc		Shift + 3
	7		7
	8		8
	9		9
	Rec		Rec / Rec Mode
	EPG		Guide / EPG / -/--
	TTX		Text / Goto

Originalfernbedienung Ersatzfernbedienung

	0		0
	Movie		Display / Media
	Music		Smart / List
	Photo		Picture / Format
	Vol-		Vol-
	Vol+		Vol+
	Up		Up
	Left		Left
	Enter		OK
	Right		Right
	Exit		Exit / Cancel / Clear
	Down		Down
	Home		Menu / Home
	Edit		Back / Return
	Copy		Shift + Smart / List
	Repeat		Green / APP / Repeat
	<<		<< / Tune-





Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
<p>1. Drücken Sie die Taste ON/OFF, um das Gerät einzuschalten.</p> <p>2. Drücken Sie die Taste CH, um den Kanal zu wählen.</p> <p>3. Drücken Sie die Taste NUM, um die Kanalnummer einzugeben.</p> <p>4. Drücken Sie die Taste OK, um die Kanalnummer zu bestätigen.</p> <p>5. Drücken Sie die Taste CH, um den Kanal zu wechseln.</p> <p>6. Drücken Sie die Taste NUM, um die Kanalnummer einzugeben.</p> <p>7. Drücken Sie die Taste OK, um die Kanalnummer zu bestätigen.</p> <p>8. Drücken Sie die Taste CH, um den Kanal zu wechseln.</p> <p>9. Drücken Sie die Taste NUM, um die Kanalnummer einzugeben.</p> <p>10. Drücken Sie die Taste OK, um die Kanalnummer zu bestätigen.</p>	<p>1. Drücken Sie die Taste ON/OFF, um das Gerät einzuschalten.</p> <p>2. Drücken Sie die Taste CH, um den Kanal zu wählen.</p> <p>3. Drücken Sie die Taste NUM, um die Kanalnummer einzugeben.</p> <p>4. Drücken Sie die Taste OK, um die Kanalnummer zu bestätigen.</p> <p>5. Drücken Sie die Taste CH, um den Kanal zu wechseln.</p> <p>6. Drücken Sie die Taste NUM, um die Kanalnummer einzugeben.</p> <p>7. Drücken Sie die Taste OK, um die Kanalnummer zu bestätigen.</p> <p>8. Drücken Sie die Taste CH, um den Kanal zu wechseln.</p> <p>9. Drücken Sie die Taste NUM, um die Kanalnummer einzugeben.</p> <p>10. Drücken Sie die Taste OK, um die Kanalnummer zu bestätigen.</p>

Power **DIMMER MUTE** **SHIFT**

TV **DVD** **SAT** **AUX**

SLOW **STEP-FREEZE** **HOLD** **REC MODE**

▶ **⏸** **■** **●**

TUNE- **TUNE+** **PRESET-** **PRESET+**

◀ **▶** **◀◀** **▶▶**

TITLE **LANG VIII** **EQ** **SURROUND**

SOUND **AUDIO** **SUBTITLE**

FORMAT **SIZE** **TIMER** **PROGRAM**

PICTURE **ZOOM** **SLEEP** **TV RADIO**

TOP MENU **OPT-TOOLS** **GOTO** **RDS**

D.MENU **SETUP** **TEXT** **AV INPUT**

HOME **ANGLE**

MENU **INFO**

OK

CLEAR **RETURN**

EXIT **BACK**

CANCEL **LIST** **+**

VOL **SMART** **CH**

- **MEDIA** **PAGE**

DISPLAY **-**

TV **DVD** **CD-STD**

1 **2** **3**

VIDEO **TAPE** **TUNER**

4 **5** **6**

AUX-HDD **UBB** **BLUETOOTH**

7 **8** **9**

GUIDE **HDMI-BAT** **PC**

EPG **0** **FAV MARKER**

NETFLIX **APP** **YouTube** **Prime Video**

SEARCH **REPEAT** **REPEAT A-B** **RANDOM**

Mandis
shop

www.mandis.tv