




























































Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
 Power	 Power
 1	 1
 2	 2
 3	 3
 4	 4
 5	 5
 6	 6
 7	 7
 8	 8
 9	 9
 0	 0
 [i+]	 Info
 [≡]	 Text
 Google Play	 Shift + Media
 Netflix	 Media

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
 Red	 Red
 Green	 Green
 Yellow	 Yellow
 Blue	 Blue
 Guide	 Guide
 Rec List	 List
 Input	 AV
 *	 Menu
 Up	 Up
 Right	 Right
 Down	 Down
 Left	 Left
 OK	 Ok
 Back	 Back
 TV	 TV/R

Nicht Sprachsteuerungsfunktion.





Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung		Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Home		Smart		Exit		Exit
	Vol+		Vol +				
	Vol-		Vol -				
	Recall		Pre Ch				
	Mute		Mute				
	CH+		Ch +				
	CH-		Ch -				
	Audio		Dual				
	[...]		Subt				
	Help		D. Menu				
	<<		<<				
	Play		Play				
	>>		>>				
	Rec		Rec				
	Pause		Pause				

**Nicht Sprachsteuerungsfunktion.**

