



Originalfernbedienung Ersatzfernbedienung

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
TFT MODE	TFT Mode
1	1
2	2
3	3
N/P	Fav / Marker / PC
4	4
5	5
6	6
OSD	Display / Media
7	7
8	8
9	9
Goto	Text / Goto
0	0
10+	Guide / EPG / -/--
STOP	Stop / Hold
PLAY/PAUSE	Play / Slow

Originalfernbedienung Ersatzfernbedienung

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
PLAY/PAUSE	Pause / Step / Freeze
FR	<< / Tune-
FF	>> / Tune+
PREV	I<< / Preset-
NEXT	>>I / Preset+
ZOOM	Zoom / Size
SLOW	Shift + Play /
A-B	Yellow / YouTube / Repeat
REPEAT	Green / APP / Repeat
PROGRAM	TV/Radio /
ANGLE	Info / Angle
ANGLE	Up
SETUP	Setup / OPT /
STEP	Shift + Pause / Step /
Left	Left
ENTER	OK
Right	Right



