



Originalfernbedienung Ersatzfernbedienung

	Menu		Menu / Home
	Power		Power
	Up		Up
	Left		Left
	Down		Down
	Right		Right
	1		1
	2		2
	3		3
	4		4
	5		5
	6		6
	7		7
	8		8
	9		9
	0		0
	ID		OK

Originalfernbedienung Ersatzfernbedienung

