





















Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
 Mute	 Mute / Dimmer
 Power	 Power
 [ ]/[+]	 TV/Radio /
 Input	 AV / Input / RDS
 [=]	 Text / Goto
 [X]/[o]	 Zoom / Size
 1	 1
 2	 2
 3	 3
 [◆]	 Picture / Format
 4	 4
 5	 5
 6	 6
 [?]/[i+]	 Subtitle / EQ
 7	 7
 8	 8
9	9

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
 ↔	 Smart / List
 -/--	 Guide / EPG / -/--
 0	 0
 C	 Fav / Marker / PC
 [  ]/[=i]	 Display / Media
 Red	 Red / Netflix / Search
 Green	 Green / APP / Repeat
 Yellow	 Yellow / YouTube / Repeat
 Blue	 Blue / Prime Video / Random
 MENU	 Menu / Home
 +	 Up
 +	 Vol+
 +	 CH+ / Page+
 →←	 OK
 -	 Down
 -	 Vol-
-	CH- / Page-





	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
	[+]	SETUP		Setup / OPT /
	<< VTR1	TUNE-		<< / Tune-
	Play VTR1	SLOW		Play / Slow
	>> VTR1	TUNE+		>> / Tune+
	Power VTR1	SHIFT +		Shift + Power
	Stop VTR1	HOLD		Stop / Hold
	Pause VTR1	STEP-FREEZE		Pause / Step / Freeze
	Progr+ VTR1	SHIFT +		Shift + CH+ /
	Rec VTR1	REC MODE		Rec / Rec Mode
	Progr- VTR1	SHIFT +		Shift + CH- /





Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
 Power VTR2	 Power
 Progr+ VTR2	 CH+ / Page+
 Progr- VTR2	 CH- / Page-
 Play VTR2	 Play / Slow
 >> VTR2	 >> / Tune+
 << VTR2	 << / Tune-
 Stop VTR2	 Stop / Hold
 Pause VTR2	 Pause / Step / Freeze
 Rec VTR2	 Rec / Rec Mode

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung







**Originalfernbedienung**   **Ersatzfernbedienung**

	<< MDP		<< / Tune-
	Play MDP		Play / Slow
	>> MDP		>> / Tune+
	Power MDP		Power
	Stop MDP		Stop / Hold
	Pause MDP		Pause / Step / Freeze
	Progr+ MDP		CH+ / Page+
	Progr- MDP		CH- / Page-

**Originalfernbedienung**   **Ersatzfernbedienung**