




















Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
	Power
	Mute
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	0
	TV/R
	Last
	Menu
	Exit
	Up/CH+

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
	Down/CH-
	Right
	Left
	OK
	Vol+
	Vol-
	PG+
	PG-
	Audio
	Mode
	EPG
	Favor
	Red
	Green
	Yellow
	Blue
	Info





**Originalfernbedienung    Ersatzfernbedienung**

