

















Originalfernbedienung    Ersatzfernbedienung

 ON/OFF	On / Off		Power
	Cooling		Enter
	Light		Auto
	Wind Direction		Down
	Speed		Up
	Mode		Mode
	Timer / Preset		Freeze / Timer

Originalfernbedienung    Ersatzfernbedienung