



Originalfernbedienung Ersatzfernbedienung

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Power	Power
Dimmer	Shift + Mute / Dimmer
CD	3
Phono	4
Tape	5
Tuner	6
AUX	7
Mute	Mute / Dimmer
Vol+	Vol+
Vol-	Vol-
Tone/BAL	OK
L/-	Left
R/+	Right
Direct	Smart / List

Originalfernbedienung Ersatzfernbedienung

