Original		Replacement	
	Power		Power
	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
PICTURE	Picture	FORMAT PICTURE	Picture / Format
ASPECT	Aspect	SHIFT + FORMAT PICTURE	Shift + Picture / Format
SLEEP	Sleep	TIMER SLEEP	Sleep / Timer
SOUND	Sound	TITLE SOUND	Sound / Title
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD - STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX - HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
FAV	FAV	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC
0	0	HDMI - SAT 0	0

Original		Replacement	
	Recall	RETURN BACK	Back / Return
DISPLAY	Display	MEDIA DISPLAY	Display / Media
	Up		Up
INPUT	Input	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
	Left		Left
OK	OK	OK	OK
	Right		Right
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home
	Down		Down
EXIT	Exit	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
+ VOL	Vol+	+ VOL	Vol+
EPG	EPG	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
CH	CH+	+ CH PAGE	CH+ / Page+
VOL −	Vol-	VOL −	Vol-
TV/RADIO	Tv/Radio	PROGRAM TV/ RADIO	TV/Radio /
CH	CH-	CH PAGE −	CH- / Page-
	Open/Close	SURROUND	Eject / Surround

Original		Replacement	
SUBTITLE	Subtitle	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ
CH.LIST	CH List	LIST SMART	Smart / List
REC	Rec	REC MODE	Rec / Rec Mode
REC.LIST	Rec List	TOP MENU D.MENU	D.Menu / Top
TV/TXT D.PRO	Tv/TXT/D.Pro	GOTO TEXT	Text / Goto
CANCEL D.REP	Cancel/D.Rep	SHIFT +	CLEAR EXIT CANCEL Shift + Exit / Cancel / Clear
REVEAL D.GOTO	Reveal/D.Goto	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /
NICAM/A2 D.SLOW	Nicam/D.Slow	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II
INDEX	I<</Index	PRESET-	I<< / Preset-
HOLD	>>I/Hold	PRESET+	>>I / Preset+
SIZE D.ZOOM	Size/D.Zoom	SIZE ZOOM	Zoom / Size
SUBPAGE D.TITLE	Subpage/D.Title	ANGLE INFO	Info / Angle
	<<	TUNE-	<< / Tune-
	>>	TUNE+	>> / Tune+
	Play	SLOW	Play / Slow
	Pause	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze
	Stop	HOLD	Stop / Hold

Original		Replacement	
D.SET	Red/D.Set	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
D.MENU	Green/D.Menu	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
D.SUB	Yellow/D.Sub	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat
D.LAN	Blue/D.Lan	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random