Original		Replacement	
	Power		Power
	Mute	MUTE	Mute
	1	1	1
	2	2	2
	3	3	3
	4	4	4
	5	5	5
	6	6	6
	7	7	7
	8	8	8
	9	9	9
	0	0	0
	HD	APP MEDIA	Media
	VOD	HOME SMART	Smart
	Guide	GUIDE	Guide
	Up		Up
	Left		Left

Original		Replacement	
OK	OK	OK	Ok
	Right		Right
	Down		Down
Retour	Retour	RETURN BACK	Back
Quitter	Quitter	CLEAR EXIT	Exit
Info	Info	DISPLAY INFO	Info
Vol	Vol+	+ VOL	Vol +
Vol	Vol-	VOL −	Vol -
	↟	SHIFT + + CH	Shift + Ch +
	↡	SHIFT + CH −	Shift + Ch -
Ch	Ch+	+ CH	Ch +
Ch	Ch-	CH −	Ch -
Menu	Menu	TOP MENU MENU	Menu
Radio	Radio	SEARCH TV/R	TV/R
	Red	A	Red
	Green	B	Green
Fav	Yellow / Fav	C	Yellow

Original		Replacement		Original		Replacement	
Fav	Yellow / Fav	FAV PRE-CH	Pre Ch				
	Blue / Text	D	Blue				
	Blue / Text	REPEAT TEXT	Text				
	<<		<<				
	Stop		Stop				
	Pause / Play	PLAY MODE	Play				
	Pause / Play		Pause				
	>>		>>				
	Rec	REC MODE	Rec				
	Rec TV	DISC NAV LIST	List				