Original		Replacement		Original		Replacement	
TV/VIDEO SLEEP	Tv/Video	PROGRAM TV/ RADIO	TV/Radio /	TV CH + PRESET +	CH+	CH + PAGE	CH+ / Page+
TV I/⏻	Power	⏻	Power				
1	1	TV 1	1				
2	2	DVD 2	2				
3	3	CD - STB 3	3				
4	4	VIDEO 4	4				
5	5	TAPE 5	5				
6	6	TUNER 6	6				
7	7	AUX - HDD 7	7				
8	8	USB 8	8				
9	9	BLUETOOTH 9	9				
-/-- CLEAR	-/--	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--				
10/0 0	10/0	HDMI - SAT 0	0				
ENTER	Enter	OK	OK				
TV VOL VOLUME +	Vol+	+ VOL	Vol+				
–	Vol-	VOL –	Vol-				
TV CH – PRESET –	CH-	CH PAGE –	CH- / Page-				

Original		Replacement	
TV/VIDEO SLEEP	Sleep	TIMER SLEEP	Sleep / Timer
TIMER MENU	Timer Menu	SHIFT + TIMER SLEEP	Shift + Sleep / Timer
THEATRE SYNC	Theatre Sync	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
TV I/⏻	Power	⏻	Power
DISPLAY	Display	MEDIA DISPLAY	Display / Media
TIME/TEXT	Time/Text	GOTO TEXT	Text / Goto
DIMMER	Dimmer	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
FUNCTION +	Function+	+ CH PAGE	CH+ / Page+
KEY CONT b	Key Control b	LIST SMART	Smart / List
CONTROL #	Key Control #	SHIFT + LIST SMART	Shift + Smart / List
SCORE	Score	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /
–	Function-	CH PAGE –	CH- / Page-
KARAOKE MODE	Karaoke Mode	TITLE SOUND	Sound / Title
KARAOKE PON	Karaoke Pon	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat
REPEAT/ FM MODE	Repeat/FM	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
PICTURE NAVI	Picture Navi	FORMAT PICTURE	Picture / Format
1	1	TV 1	1

Original		Replacement	
2	2	DVD 2	2
3	3	CD-STB 3	3
AUDIO	Audio	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
SUBTITLE	Subtitle	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ
7	7	AUX-HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
ANGLE	Angle	ANGLE INFO	Info / Angle
-/-- CLEAR	Clear	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
10/0 0	0	HDMI-SAT 0	0
–	Folder-	SHIFT + CH PAGE –	Shift + CH- /
+	Folder+	SHIFT + + CH PAGE	Shift + CH+ /
DVD TOP MENU	DVD Top Menu	TOP MENU D.MENU	D.Menu / Top
DVD/USB/TUNER MENU	DVD/USB/Tuner Menu	HOME MENU	Menu / Home

Original	Replacement	Original	Replacement
EQ	SHIFT + EQ SUBTITLE (Shift + Subtitle / EQ)	Pause	STEP-FREEZE (Pause / Step / Freeze)
Up	Up	Stop	HOLD (Stop / Hold)
Left	Left		
Enter	OK		
Right	Right		
Volume+	Vol+		
Down	Down		
Display/[*]	SHIFT + MEDIA DISPLAY (Shift + Display / Media)		
Volume-	Vol-		
Return	Back / Return		
I<</Preset-	I<< / Preset-		
←·/Replay/<II Step	SHIFT + ◀ (Shift + Left)		
·→/Advance/Step II>	SHIFT + ▶ (Shift + Right)		
>>I/Preset+	>>I / Preset+		
<</Tuning -/<I	<< / Tune-		
Play	Play / Slow		
>>/Tuning	>> / Tune+		

+/Slow I>