Original	Rechange	Original	Rechange
Power	Power	0	0
i	Info / Angle	Mute	Mute / Dimmer
Analog Menu	Menu / Home	Exit	Exit / Cancel / Clear
Digital Menu	D.Menu / Top	Vol+	Vol+
1	1	Up	Up
2	2	P+	CH+ / Page+
3	3	Left	Left
Input Select	AV / Input / RDS	Enter/CH List	OK
4	4	Enter/CH List	Smart / List
5	5	Right	Right
6	6	Vol-	Vol-
TV/DVB-T	Display / Media	Down	Down
7	7	P-	CH- / Page-
8	8	TV/Radio	TV/Radio /
9	9	[≡]	Text / Goto
Guide (EPG)	Guide / EPG / -/--	[≡o] [≡o]/P↔P	Back / Return
Timer	Sleep / Timer	Picture Size	Picture / Format

Original	Rechange
[...]	Subtitle / EQ
Freeze / [≡+]	Pause / Step / Freeze
[≡♦]	Zoom / Size
[≡?]	Setup / OPT /
Audio I/II	Audio / Lang I/II
Red	Red / Netflix / Search
Green	Green / APP / Repeat
Yellow	Yellow / YouTube / Repeat
Blue	Blue / Prime Video / Random

Original	Rechange