Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Power		Power
	Sleep	VOD	VOD
	Play		Play
	Pause		Pause
	Stop		Stop
	>>		Fast Forward
	<<		Rewind
MEDIA	Media	MEDIA	MEDIA
MENU	Menu	MENU	MENU
INPUT	Input	SRC	SRC
INFO	Info	INFO	INFO
OK	OK	OK	OK
	Up		UP
	Down		DOWN
	Right		RIGHT
	Left		LEFT
WIDE	Wide	WIDE	WIDE

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
AUDIO	Audio		Audio
RETURN	Return	BACK	BACK
MUTE	Mute		MUTE
VOL	Vol +	VOL +	VOL +
VOL	Vol -	VOL −	VOL -
CH	CH+	CH +	CH +
CH	CH-	CH −	CH -
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
–	- -	EPG 1. -/--	- / - - / EPG
TV	TV	TV/R	TV/ R
HDMI	HDMI	OPT+	OPT+
ENT	ENT	FAV 2. P/C	P/ C / FAV
PC	PC	A	Red (A)
VIDEO	Vi deo	B	Gr een (B)
COMP	COMP	C	Yel l ow (C)
MUSIC	Musk	D	Bl ue (D)

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung