Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
POWER	POWER	Power	Power
INFO	INFO	ANGLE INFO	Info / Angle
MUTE	MUTE	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD - STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX - HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
SOURCE	SOURCE	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
0	0	HDMI - SAT 0	0
AUDIO	AUDIO	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II
FORMAT	FORMAT	FORMAT PICTURE	Picture / Format
BACK	BACK	RETURN BACK	Back / Return

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
MENU	MENU	HOME MENU	Menu / Home
EXIT	EXIT	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
UP	UP		Up
LEFT	LEFT		Left
ENTER	ENTER	OK	OK
RIGHT	RIGHT		Right
VOL+	VOL+	+ VOL	Vol +
DOWN	DOWN		Down
CH+	CH+	+ CH PAGE	CH+ / Page+
VOL-	VOL-	- VOL	Vol -
CH-	CH-	- CH PAGE	CH- / Page-
LIST	LIST	LIST SMART	Smart / List
SLEEP	SLEEP	TIMER SLEEP	Sleep / Timer
EPG	EPG	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
FAV	FAV	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC
<<	<<	TUNE-	<< / Tune-
RED	RED	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	>>	TUNE+	>> / Tune+
	GREEN	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
	I <<	PRESET-	I << / Preset-
	YELLOW	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat
	BLUE	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random
	>>I	PRESET+	>>I / Preset+
	PLAY	SLOW	Play / Slow
	PAUSE	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze
	TEXT	GOTO TEXT	Text / Goto
	STOP	HOLD	Stop / Hold
	SUBTITLE	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ
RADIO	RADIO	PROGRAM TV/RADIO	TV/Radio /
	OPT	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /
DMP	DMP	MEDIA DISPLAY	Display / Media
INDEX	INDEX	TOP MENU D.MENU	D.Menu / Top
	REC	REC MODE	Rec / Rec Mode

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung