Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Power		Power
	Mute		Mute / Dimmer
	Red		Red / Netflix / Search
	Green		Green / APP / Repeat
	Yellow		Yellow / YouTube / Repeat
	Blue		Blue / Prime Video / Random
	<<</[≡o]		<< / Tune-
	>>/[≡?]		>> / Tune+
	I<<</[≡+]		I<< / Preset-
	>>I/[≡.]		>>I / Preset+
	Play		Play / Slow
	Pause		Pause / Step / Freeze
	Stop		Stop / Hold
	[≡i]		Smart / List
	Text		Text / Goto
	Subtitle		Subtitle / EQ
	Freeze		Shift + Pause / Step / Freeze

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Info		Info / Angle
	[I]/Menu		Menu / Home
	Up		Up
	Source		AV / Input / RDS
	Left		Left
	OK		OK
	Right		Right
	Down		Down
	EPG		Guide / EPG / -/--
	Exit		Exit / Cancel / Clear
	Vol +		Vol +
	FAV		Fav / Marker / PC
	CH+		CH+ / Page+
	Vol -		Vol -
	REP/Rec		Rec / Rec Mode
	CH-		CH- / Page-
	1		1

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung		Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
2	2	DVD 2	2		
3	3	CD - STB 3	3		
4	4	VIDEO 4	4		
5	5	TAPE 5	5		
6	6	TUNER 6	6		
7	7	AUX - HDD 7	7		
8	8	USB 8	8		
9	9	BLUETOOTH 9	9		
AUDIO	Audio	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II		
0	0	HDMI - SAT 0	0		
RECALL	Recall	RETURN BACK	Back / Return		

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung		Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	
Power		Power	TXT/MIX		Text / Goto
Mute		Mute / Dimmer	Menu		Menu / Home
Play		Play / Slow	Up		Up
Pause		Pause / Step / Freeze	Info		Info / Angle
Stop		Stop / Hold	Left		Left
Rec		Rec / Rec Mode	Enter		OK
<<</Hold		<< / Tune-	Right		Right
>>/Index		>> / Tune+	Cancel		Exit / Cancel / Clear
I<<		I<< / Preset-	Down		Down
>>I		>>I / Preset+	Back		Back / Return
Nicam/A2		Audio / Lang I/II	Vol +		Vol +
Subtitle		Subtitle / EQ	List		Smart / List
Subpage		Eject / Surround	CH+		CH+ / Page+
Size		Zoom / Size	Vol -		Vol -
Sleep		Sleep / Timer	Mode		Display / Media
DTV/Radio		TV/Radio /	CH-		CH- / Page-
Reveal		D.Menu / Top Menu	1		1

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
2	DVD 2
3	CD - STB 3
4	VIDEO 4
5	TAPE 5
6	TUNER 6
7	AUX - HDD 7
8	USB 8
9	BLUETOOTH 9
EPG	-/-- GUIDE EPG Guide / EPG / -/--
0	HDMI - SAT 0
FAV	PC FAV MARKER Fav / Marker / PC
Red	NETFLIX SEARCH Red / Netflix / Search
Green	APP REPEAT Green / APP / Repeat
Yellow	YouTube REPEAT A-B Yellow / YouTube / Repeat
Blue	Prime Video RANDOM Blue / Prime Video / Random
<</ Hold	SHIFT + HOLD Shift + Stop /
FAV-	SHIFT + Shift + Left

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
FAV+	SHIFT + Shift + Right
-/--	SHIFT + -/-- GUIDE EPG Shift + Guide / EPG / -/--

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung		Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	
Power		Power	Up		Up
Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer	Info	ANGLE INFO	Info / Angle
Play	SLOW	Play / Slow	Left		Left
Pause	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze	Ok	OK	OK
Stop	HOLD	Stop / Hold	Right		Right
Rec	REC MODE	Rec / Rec Mode	Exit	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
<<</[Timer]	TUNE-	<< / Tune-	Down		Down
>>/[≡?]	TUNE+	>> / Tune+	Recall	RETURN BACK	Back / Return
I<<</[≡↕]	PRESET-	I<< / Preset-	Vol +	VOL	Vol +
>>I/[≡...]	PRESET+	>>I / Preset+	[≡i]	LIST SMART	Smart / List
Audio	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II	Ch+	CH PAGE	CH+ / Page+
Subtitle	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ	Vol -	VOL	Vol -
I<</[≡↕]	SIZE ZOOM	Zoom / Size	Ch-	CH PAGE	CH- / Page-
<</[Timer]	TIMER SLEEP	Sleep / Timer	1	TV 1	1
Text	GOTO TEXT	Text / Goto	2	DVD 2	2
Source/Av	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS	3	CD-STB 3	3
[II]	HOME MENU	Menu / Home	4	VIDEO 4	4

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
5	TAPE 5 5		
6	TUNER 6 6		
7	AUX - HDD 7 7		
8	USB 8 8		
9	BLUETOOTH 9 9		
Epg	-/-- GUIDE EPG Guide / EPG / -/--		
0	HDMI - SAT 0 0		
Fav	PC FAV MARKER Fav / Marker / PC		
Red	NETFLIX SEARCH Red / Netflix / Search		
Green	APP REPEAT Green / APP / Repeat		
Yellow	YouTube REPEAT A-B Yellow / YouTube / Repeat		
Blue	Prime Video RANDOM Blue / Prime Video / Random		
Freeze	SHIFT + STEP - FREEZE Shift + Pause / Step /		