Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Power	Power	Green	Green / APP / Repeat
DTV	SHIFT + PROGRAM TV/RADIO — Shift + TV/Radio / Program	Yellow	Yellow / YouTube / Repeat
TV	PROGRAM TV/RADIO — TV/Radio /	Blue	Blue / Prime Video / Random
AV	RDS AV INPUT — AV / Input / RDS	Vol +	Vol +
1	1	i	Info / Angle
2	2	CH+	CH+ / Page+
3	3	Vol -	Vol -
4	4	Mute	Mute / Dimmer
5	5	CH-	CH- / Page-
6	6	EPG	Guide / EPG / -/--
7	7	Option	Setup / OPT /
8	8	Up	Up
9	9	Left	Left
Text	Text / Goto	OK	OK
0	0	Right	Right
PRE-CH	Back / Return	Down	Down
Red	Red / Netflix / Search	Menu	Menu / Home

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Exit	Exit / Cancel / Clear		
<<	<< / Tune-		
Play	Play / Slow		
>>	>> / Tune+		
Rec	Rec / Rec Mode		
Pause	Pause / Step / Freeze		
Stop	Stop / Hold		
File List/[≡i]	Smart / List		
Bookmark/[.≡]	Display / Media		
Repeat/[≡O]	Shift + Green / APP /		
A<>B/[≡?]	Shift + Yellow / YouTube /		
PIC Size	Zoom / Size		
PIC Mode	Picture / Format		
SND Mode	Sleep / Timer		
M/S	D.Menu / Top		