Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Power	Power
123 / keypad	Eject / Surround
Extra	D. Menu / Top
Up	Up
Left	Left
OK	OK
Right	Right
Down	Down
Return	Back / Return
Vol Up	Vol +
Home / Hub	Smart / List
CH Up	CH+ / Page+
Vol Down	Vol -
CH Down	CH- / Page-
Play / Pause	+ Shift + Play /
Mute	Mute / Dimmer
Play	Play / Slow

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Pause	Pause / Step / Freeze
Stop	Stop / Hold
Rec	Rec / Rec Mode
<<	<< / Tune-
>>	>> / Tune+
I <<	I << / Preset-
>>I	>>I / Preset+
S. Mode	Sound / Title
AD	Audio / Lang I/II
AD / Subt.	Subtitle / EQ
Picture	Picture / Format
P. Size	Zoom / Size
Sleep	Sleep / Timer
Auto Prog	TV/ Radio /
Tools	Setup / OPT /
TTX/MIX	Text / Goto
Source	AV / Input / RDS

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Menu	Menu / Home	Prime Video	SHIFT + Shift + Blue / Prime
Info	Info / Angle	Rakuten Tv	SHIFT + Shift + Green / APP /
Exit	Exit / Cancel / Clear	Netflix	SHIFT + Shift + Red / Netflix /
CH List	Display / Media	Still	SHIFT + Shift + Pause / Step /
1	1	Dual I-II	SHIFT + Shift + Audio / Lang I/II
2	2	Add / Del	SHIFT + Shift + Eject / Surround
3	3	TV / DTV	SHIFT + Shift + TV/Radio / Program
4	4	E-Manual	SHIFT + OK Shift + OK
5	5	Media P.	SHIFT + Shift + Display / Media
6	6	-/--	SHIFT + Shift + Guide / EPG / -/--
7	7	PRE-CH	SHIFT + Shift + Fav / Marker / PC
8	8	Red	Red / Netflix / Search
9	9	Yellow	Yellow / YouTube / Repeat
Guide	Guide / EPG / -/--	Blue	Blue / Prime Video / Random
0	0	Green	Green / APP / Repeat
Fav CH	Fav / Marker / PC		
Search	SHIFT + Shift + Yellow / YouTube / Repeat		