| Originalfernbedienung | Ersatzfernbedienung |
|---|---|
| Power | Power |
| 123 / keypad | Eject / Surround |
| Extra | D. Menu / Top |
| Up | Up |
| Left | Left |
| OK | OK |
| Right | Right |
| Down | Down |
| Return | Back / Return |
| Vol Up | Vol + |
| Home / Hub | Smart / List |
| CH Up | CH+ / Page+ |
| Vol Down | Vol - |
| CH Down | CH- / Page- |
| Play / Pause | Shift + Play / |
| Mute | Mute / Dimmer |
| Play | Play / Slow |

| Originalfernbedienung | Ersatzfernbedienung |
|---|---|
| Pause | Pause / Step / Freeze |
| Stop | Stop / Hold |
| Rec | Rec / Rec Mode |
| << | << / Tune- |
| >> | >> / Tune+ |
| I << | I << / Preset- |
| >>I | >>I / Preset+ |
| S. Mode | Sound / Title |
| AD | Audio / Lang I/II |
| AD / Subt. | Subtitle / EQ |
| Picture | Picture / Format |
| P. Size | Zoom / Size |
| Sleep | Sleep / Timer |
| Auto Prog | TV/Radio / |
| Tools | Setup / OPT / |
| TTX/MIX | Text / Goto |
| Source | AV / Input / RDS |

| Originalfernbedienung | Ersatzfernbedienung |
|---|---|
| Menu | Menu / Home |
| Info | Info / Angle |
| Exit | Exit / Cancel / Clear |
| CH List | Display / Media |
| 1 | 1 |
| 2 | 2 |
| 3 | 3 |
| 4 | 4 |
| 5 | 5 |
| 6 | 6 |
| 7 | 7 |
| 8 | 8 |
| 9 | 9 |
| Guide | Guide / EPG / -/-- |
| 0 | 0 |
| Fav CH | Fav / Marker / PC |
| Search | SHIFT + YouTube (REPEAT A-B): Shift + Yellow / YouTube / Repeat |

| Originalfernbedienung | Ersatzfernbedienung |
|---|---|
| Prime Video | SHIFT + Prime Video (RANDOM): Shift + Blue / Prime |
| Rakuten Tv | SHIFT + APP (REPEAT): Shift + Green / APP / |
| Netflix | SHIFT + NETFLIX (SEARCH): Shift + Red / Netflix / |
| Still | SHIFT + STEP-FREEZE: Shift + Pause / Step / |
| Dual I-II | SHIFT + LANG I/II AUDIO: Shift + Audio / Lang I/II |
| Add / Del | SHIFT + SURROUND: Shift + Eject / Surround |
| TV / DTV | SHIFT + PROGRAM TV/RADIO: Shift + TV/Radio / Program |
| E-Manual | SHIFT + OK: Shift + OK |
| Media P. | SHIFT + MEDIA DISPLAY: Shift + Display / Media |
| -/-- | SHIFT + -/-- GUIDE EPG: Shift + Guide / EPG / -/-- |
| PRE-CH | SHIFT + PC FAV MARKER: Shift + Fav / Marker / PC |
| Red | NETFLIX (SEARCH): Red / Netflix / Search |
| Yellow | YouTube (REPEAT A-B): Yellow / YouTube / Repeat |
| Blue | Prime Video (RANDOM): Blue / Prime Video / Random |
| Green | APP (REPEAT): Green / APP / Repeat |