Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Power	Power	Yellow	Yellow
Source	AV	Blue	Blue
TV/DTV	Smart	Menu	Menu
TV/Radio	TV/R	Exit	Exit
Zoom	Eject	Up	Up
Mute	Mute	Down	Down
Media	Media	Right	Right
Rec	Rec	Left	Left
Sleep	Sleep	OK	Ok
I/II	Dual	Info	Info
Lang	Options	EPG	Guide
Subtitle	Subt	CH+	Ch +
FAV-	SHIFT + CH − Shift + Ch -	CH-	Ch -
FAV	Pre Ch	Vol +	Vol +
FAV+	SHIFT + CH + Shift + Ch +	Vol -	Vol -
Red	Red	Picture	Format
Green	Green	Sound	SHIFT + SOUND DUAL Shift + Dual

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
Still	Still	ECO 3D	3D
Text	Text	REPEAT TEXT	Text
Recall	Recall	RETURN BACK	Back
Pvr list	PVR List	DISC NAV LIST	List
T.Shift	Play/T-Shift	PLAY MODE	Play
T.Shift	Pause		Pause
Hold	<</Hold		<<

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
Index	>>/Index		>>
Size	Stop/Size		Stop
Reveal	I <</Reveal		I <<
Subpage	>>I / Subpage		>>I