Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Power		Power
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
	↔	PRE-CH	Pre Ch
BACK	Back	BACK	Back
MENU	Menu	MENU	Menu
NETFLIX	Netflix	MEDIA	Media
	Internet	SMART	Smart
OK	Ok	OK	Ok

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Up		Up
	Down		Down
	Right		Right
	Left		Left
V+	Vol +	VOL +	Vol +
V-	Vol -	VOL -	Vol -
P	P+	CH +	Ch +
P	P-	CH -	Ch -
	Mute	MUTE	Mute
i	i	INFO	Info
EXIT	Exit	EXIT	Exit
	Source	AV	AV
Q.MENU	Q.Menu	D.MENU	D. Menu
EPG	EPG	GUIDE	Guide
TXT	TXT	TEXT	Text
	*	FORMAT	Format
	*/Q	3D	3D

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
[>]	Opt i ons		
Lang	Dual		
Subt .	Subt		
[+]	Shi f t + For mat		
TV	TV/ R		
Red	Red		
Gr een	Gr een		
Yel l ow	Yel l ow		
Bl ue	Bl ue		
Rec	Rec		
Pl ay	Pl ay		
St op	St op		
Pause	Pause		
<<	<<		
>>	>>		