Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Power		Power
SLEEP	Sleep	TIMER SLEEP	Sleep / Timer
SCREEN	Screen	FORMAT PICTURE	Picture / Format
PRESETS	Presets	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /
	↔	PROGRAM TV/ RADIO	TV/ Radio /
FAV	FAV	SHIFT + PC FAV MARKER	Shift + Fav / Marker / PC
LANG.	Lang	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II
SUBTITLE	Subtitle	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ
TXT	TXT	GOTO TEXT	Text / Goto
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD - STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX - HDD 7	7
8	8	USB 8	8

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
9	9	BLUETOOTH 9	9
EPG	EPG	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
0	0	HDMI - SAT 0	0
SWAP	Swap	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC
	Photo/ Music/ Movi	TOP MENU D.MENU	D. Menu / Top
	World	LIST SMART	Smart / List
SOURCE	Source	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home
	Up		Up
	Left		Left
OK	OK	OK	OK
	Right		Right
	Down		Down
C	C	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
DISP.	Disp.	MEDIA DISPLAY	Display / Media
SEARCH MODE	Search Mode	SHIFT + NETFLIX SEARCH	Shift + Red / Netflix /
RETURN	Return	RETURN BACK	Back / Return

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	CH+		CH+ / Page+
	Info		Info / Angle
	Vol +		Vol +
	CH-		CH- / Page-
	Mute		Mute / Dimmer
	Vol -		Vol -
	Rec		Rec / Rec Mode
	Pause		Pause / Step / Freeze
	I <<		I << / Preset-
	>>I		>>I / Preset+
	<<		<< / Tune-
	Play		Play / Slow
	Stop		Stop / Hold
	>>		>> / Tune+
	Red/ ↑/ Zoom		Red / Netflix / Search
	Red/ ↑/ Zoom		Zoom / Size
	Green/ ↓/ Repeat		Green / APP / Repeat

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Yellow/ Root		Yellow / YouTube / Repeat
	Blue/ Title		Blue / Prime Video / Random