Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Power		Power
	Netflix	SHIFT + NETFLIX SEARCH	Shift + Red / Netflix /
	Source	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
	1	TV 1	1
	2	DVD 2	2
	3	CD - STB 3	3
	4	VIDEO 4	4
	5	TAPE 5	5
	6	TUNER 6	6
	7	AUX - HDD 7	7
	8	USB 8	8
	9	BLUETOOTH 9	9
	TV	SHIFT + TV 1	Shift + 1
	TV	PROGRAM TV/ RADIO	TV/ Radio /
	0	HDMI - SAT 0	0
	↔	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC
	Vol +	+ VOL	Vol +

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
	P+	+ CH PAGE	CH+ / Page+
	Vol -	VOL −	Vol -
	Internet	LIST SMART	Smart / List
	P-	CH PAGE −	CH- / Page-
	Menu	HOME MENU	Menu / Home
	Up		Up
	Q. Menu	TOP MENU D.MENU	D. Menu / Top
	Left		Left
	OK	OK	OK
	Right		Right
	Back	RETURN BACK	Back / Return
	Down		Down
	Exit	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
	i	ANGLE INFO	Info / Angle
	[>]	MEDIA DISPLAY	Display / Media
	EPG	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
*/o	SHIFT + SMART (LIST)		
*/Q	SHIFT + DISPLAY (MEDIA)		
TXT	TEXT (GOTO)		
Red	NETFLIX (SEARCH)		
Green	APP (REPEAT)		
Yellow	YouTube (REPEAT A-B)		
Blue	Prime Video (RANDOM)		
Lang	AUDIO (LANG I/II)		
Subt.	SUBTITLE (EQ)		
←[+]→	PICTURE (FORMAT)		
<<	◀◀ (TUNE-)		
Pause	⏸ (STEP-FREEZE)		
>>	▶▶ (TUNE+)		
Rec	● (REC MODE)		
Play	▶ (SLOW)		
Stop	■ (HOLD)		