Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Power		Power
POWER OFF	Power Off	SHIFT +	Shift + Power
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
DEL-/--	__/-/--/Del	GUIDE	Guide
CH LIST	CH List	DISC NAV LIST	List
MUTE	Mute	MUTE	Mute
SOURCE	Source	TIMER AV	AV
VOL +	Vol+	VOL +	Vol +

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
VOL −	Vol-	VOL −	Vol -
CH	CH+	CH +	Ch +
CH	CH-	CH −	Ch -
MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu
HOME	Home	HOME SMART	Smart
MagicInfo Player I	Magicinfo Player 1	APP MEDIA	Media
INFO	Info	DISPLAY INFO	Info
TOOLS	Tools	SETTINGS OPT	Options
EXIT	Exit	CLEAR EXIT	Exit
RETURN	Return	RETURN BACK	Back
	Enter	OK	Ok
	Up		Up
	Down		Down
	Left		Left
	Right		Right
PC A	Red/PC	A	Red
DVI B	Green/DVI	B	Green

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
HDMI C	Yellow/HDMI	C	Yellow
DP D	Blue/DP	D	Blue
SET	Set IR Control	PICTURE FORMAT	Format
UNSET	Unset IR Control	ECO 3D	3D
LOCK	Lock	SHIFT + ■	Shift + Stop
■	Stop	■	Stop
▶	Play	PLAY MODE ▶	Play
❚❚	Pause	❚❚	Pause
◀◀	<<|<<	«	<<
▶▶	>>/>>|	»	>>

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung