| Originalfernbedienung | Ersatzfernbedienung |
|---|---|
| Power | Power |
| Mute | Mute |
| Up | Up |
| Down | Down |
| Right | Right |
| Left | Left |
| OK/Select | Ok |
| M | Menu |
| 1 | 1 |
| 2 | 2 |
| 3 | 3 |
| 4 | 4 |
| 5 | 5 |
| 6 | 6 |
| 7 | 7 |
| 8 | 8 |
| 9 | 9 |

| Originalfernbedienung | Ersatzfernbedienung |
|---|---|
| 0 | 0 |
| -/--/EXIT | -/-- |
| Exit | Exit |
| P<P/Swap | Pre Ch |
| Vol + | Vol + |
| Vol - | Vol - |
| P+ | Ch + |
| P- | Ch - |
| PP | Eject |
| I-II | Dual |
| Tv/DTV | TV/R |
| [ ≡] | Text |
| [ ≡O] | Options |
| AV/Source | AV |
| [ ≡+] / [ X] | Format |
| [ ≡X] / [ ■■] | 3D |
| [ . ≡] / [ ■] | Subt |

| Originalfernbedienung | | Ersatzfernbedienung | | Originalfernbedienung | Ersatzfernbedienung |
|---|---|---|---|---|---|
| | [ ≡♦] | APP MEDIA | Medi a | | |
| | [ ≡?] | RETURN BACK | Back | | |
| | [ ≡i ] | DISPLAY INFO | I nf o | | |
| WIDE | Red/ [ +] / Wi de/ ↑ | A | Red | | |
| | Gr een/ ↓ | B | Gr een | | |
| | Yel l ow | C | Yel l ow | | |
| GUIDE | Bl ue/ Gui de | D | Bl ue | | |
| | [ i ] | E-MANUAL D.MENU | D. Menu | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |