Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Power	Power	0	0
Mute	Mute	-/--/EXIT	-/--
Up	Up	-/--/EXIT	Exit
Down	Down	P<P/SWAP	P<P/Swap
Right	Right	Vol +	Vol +
Left	Left	Vol -	Vol -
OK/Select	Ok	P+	Ch +
M	Menu	P-	Ch -
1	1	PP	Eject
2	2	I-II	Dual
3	3	Tv/DTV	TV/R
4	4	[≡]	Text
5	5	[≡O]	Options
6	6	AV/Source	AV
7	7	[≡+]/[X]	Format
8	8	[≡X]/[■■]	3D
9	9	[.≡]/[■]	Subt

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
[≡♦]	APP MEDIA Media		
[≡?]	RETURN BACK Back		
[≡i]	DISPLAY INFO Info		
/ WIDE Red/ [+] / Wide/ ↑	A Red		
Green/ ↓	B Green		
Yellow	C Yellow		
GUIDE Blue/ Guide	D Blue		
[i]	E-MANUAL D.MENU D. Menu		