Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Power		Power
	Top Menu	SHIFT + TOP MENU D.MENU	Shift + D. Menu / Top Menu
	DVD Menu	TOP MENU D.MENU	D. Menu / Top
	Tv/DVD	PROGRAM TV/RADIO	TV/Radio /
	Open/Close	SURROUND	Eject / Surround
	[▼]	SHIFT +	Shift + Down
	O)I/II	MEDIA DISPLAY	Display / Media
	Subtitle	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ
	Text/Angle	GOTO TEXT	Text / Goto
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD-STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX-HDD 7	7
8	8	USB 8	8

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
9	9	BLUETOOTH 9	9
AD	AD	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II
0	0	HDMI-SAT 0	0
ATV/DTV	ATV/DTV	SHIFT + RDS AV INPUT	Shift + AV / Input / RDS
GUIDE	Guide	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
	Input	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home
QUICK	Quick	SHIFT + CLEAR EXIT CANCEL	Shift + Exit / Cancel / Clear
▲	Up	▲	Up
◀	Left	◀	Left
OK	OK	OK	OK
▶	Right	▶	Right
▼	Down	▼	Down
EXIT	Exit	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
JUMP	Jump	LIST SMART	Smart / List
RETURN	Return	RETURN BACK	Back / Return
SETUP	Setup	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT / Tools

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
P+	CH+ / Page+		
[≡i] / [≡+]	Info / Angle		
Vol +	Vol +		
P-	CH- / Page-		
Mute	Mute / Dimmer		
Vol -	Vol -		
Pause	Pause / Step / Freeze		
I <</ [≡?]	I << / Preset-		
>>I / [O] / [≡x]	>>I / Preset+		
<<I / [≡+]	<< / Tune-		
Play	Play / Slow		
Stop	Stop / Hold		
>>I / [≡◆]	>> / Tune+		
Red/ Zoom	Red / Netflix / Search		
Green/ Repeat	Green / APP / Repeat		
Yellow/ Root	Yellow / YouTube / Repeat		
Blue/ Title	Blue / Prime Video / Random		