Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
POWER	Power		Power
MUTE	Mute	MUTE	Mute
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
RECALL	Recall	FAV PRE-CH	Pre Ch
PR.LIST	PR. List	DISC NAV LIST	List
SOURCE	Source	TIMER AV	AV
CH+	CH+	CH +	Ch +
CH-	CH-	CH −	Ch -

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
VOL +	Vol +	VOL +	Vol +
VOL −	Vol -	VOL −	Vol -
OK	OK	OK	Ok
Up	Up		Up
Down	Down		Down
Right	Right		Right
Left	Left		Left
MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu
EXIT	Exit	CLEAR EXIT	Exit
SLEEP	Sleep	PROG SLEEP	Sleep
ASPECT	Aspect	PICTURE FORMAT	Format
REC	Rec	REC MODE	Rec
DVD-SETUP	Red/DVD-Setup	A	Red
REPEAT	Green/Repeat	B	Green
LANGUAGE	Yellow/Languag	C	Yellow
DVD-MENU	Blue/DVD-Menu	D	Blue
TITLE PC AUTO	Title/PC Auto	SETTINGS OPT	Options

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
ZOOM TV/RADIO	Zoom/ Tv/ Radi o	SEARCH TV/R	TV/ R
I/II AUDIO	I / I I / Audi o	SOUND DUAL	Dual
SUBTITLE	Subt i t l e	AD SUBT	Subt
INFO DISPLAY	I nf o/ Di spl ay	DISPLAY INFO	I nf o
STEP FREEZE	St ep/ Fr eeze	RETURN BACK	Back
PROG INDEX	Pr og/ I ndex	APP MEDIA	Medi a
A-B REVEAL	A- B/ Reveal	E-MANUAL D.MENU	D. Menu
TEXT	Text / Ej ect	REPEAT TEXT	Text
SIZE	Pl ay/ Si ze	PLAY MODE ▶	Pl ay
SUBPAGE	Pause/ Subpage	II	Pause
HOLD	St op/ Hol d	■	St op
⏮	I <<	K<	I <<
⏭	>>I	>>	>>I
◀◀	<<	«	<<
▶▶	>>	»	>>
S.MODE	S. Mode	SHIFT + SOUND DUAL	Shi f t + Dual
PIC.MODE	Pi c. Mode	SHIFT + PICTURE FORMAT	Shi f t + For mat

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
REC.LIST	Rec Li st	SHIFT + AD SUBT	Shi f t + Subt