Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Power		Power
	Mute		Mute / Dimmer
	Open/Close		Eject / Surround
	1		1
	2		2
	3		3
	4		4
	5		5
	6		6
	7		7
	8		8
	9		9
	Clear		Shift + Exit / Cancel / Clear
	0		0
	Repeat/Tv/Radi		Shift + Green / APP /
	I<<		I<< / Preset-
	<<		<< / Tune-

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	>>		>> / Tune+
	>>I		>>I / Preset+
	Stop		Stop / Hold
	Play		Play / Slow
	Pause/Timeshift		Pause / Step / Freeze
	Guide		Guide / EPG / -/--
	PR+		CH+ / Page+
	Rec		Rec / Rec Mode
	PR List		Smart / List
	PR-		CH- / Page-
	Timer Rec		Sleep / Timer
	Home		Menu / Home
	Music ID		Display / Media
	Info/Display		Info / Angle
	Up		Up
	Left		Left
	Enter		OK

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Right		Right
	Down		Down
RETURN	Return	RETURN BACK	Back / Return
TITLE/ POPUP	Title/Pop Up	TITLE SOUND	Sound / Title
DISC MENU REC. LIST	Disc Menu/Rec.	TOP MENU D.MENU	D.Menu / Top
R	Red	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
G	Green	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
Y	Yellow	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat
B	Blue	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random
MARKER	Marker	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC
SEARCH	Search	SHIFT + NETFLIX SEARCH	Shift + Red / Netflix /
ZOOM	Zoom	SIZE ZOOM	Zoom / Size
TEXT	Text	GOTO TEXT	Text / Goto
SUBTITLE	Subtitle	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ
EXIT	Exit	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
	Power Tv	SHIFT +	Shift + Power
VOL+	Vol + Tv	+ VOL	Vol +

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
PR	PR+ TV	SHIFT + + CH PAGE	Shift + CH+ /
AV/INPUT	AV/Input Tv	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
VOL –	Vol - Tv	VOL –	Vol -
PR	PR- TV	SHIFT + CH PAGE –	Shift + CH- /