Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
POWER	Power	POWER	Power
MUTE	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD - STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX - HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
0	0	HDMI - SAT 0	0
CH.LIST	CH. List	LIST SMART	Smart / List
RECALL	Recall	RETURN BACK	Back / Return
VOL +	Vol +	VOL +	Vol +
VOL -	Vol -	VOL -	Vol -
PIC.MODE	PIC. Mode	FORMAT PICTURE	Picture / Format

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
S.MODE	S. Mode	TITLE SOUND	Sound / Title
CH +	CH+	CH + PAGE	CH+ / Page+
CH -	CH-	CH PAGE -	CH- / Page-
SOURCE	Source	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
▲	Up	▲	Up
◀	Left	◀	Left
OK	OK	OK	OK
▶	Right	▶	Right
EXIT	Exit	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
▼	Down	▼	Down
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home
REC	Rec	REC MODE	Rec / Rec Mode
TIMESHIFT	Timeshift	MEDIA DISPLAY	Display / Media
TIMER	Timer	SHIFT + TIMER SLEEP	Shift + Sleep / Timer
REC.LIST	Rec. List	SHIFT + REC MODE	Shift + Rec / Rec Mode
DVD SETUP	Red/ DVD Setup	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
REPEAT	Green/ Repeat	APP REPEAT	Green / APP / Repeat

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Yellow/Languag	Yellow / YouTube / Repeat	Stop	Stop / Hold
Blue/DVD Menu	Blue / Prime Video / Random	I<<	I<< / Preset-
Title/Aspect	Guide / EPG / -/--	>>I	>>I / Preset+
Zoom/Tv/Radio	TV/Radio /	<<	<< / Tune-
Sleep	Sleep / Timer	>>	>> / Tune+
Subtitle	Subtitle / EQ		
Prog/Index	D.Menu / Top		
A-B/Reveal	Setup / OPT /		
Step/Audio	Audio / Lang I/II		
Info/Display	Info / Angle		
Text	Text / Goto		
Eject	Eject / Surround		
Size	Zoom / Size		
Play	Play / Slow		
Subpage	Fav / Marker / PC		
Pause	Pause / Step / Freeze		
Hold	Shift + Stop / Hold		