Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Internet	Smart / List
Power	Power
Rec	Rec / Rec Mode
Play	Play / Slow
Pause	Pause / Step / Freeze
Stop	Stop / Hold
I<<	I<< / Preset-
<<	<< / Tune-
>>	>> / Tune+
>>I	>>I / Preset+
Screen	Picture / Format
Lang	Audio / Lang I/II
Subtitle	Subtitle / EQ
Presets	Setup / OPT /
EPG	Guide / EPG / -/--
Text	Text / Goto
FAV	Fav / Marker / PC

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Sleep	Sleep / Timer
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
Source	AV / Input / RDS
0	0
Swap	D.Menu / Top
Menu	Menu / Home
Mute	Mute / Dimmer
PR+	CH+ / Page+
Vol +	Vol +

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung		Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
	Up		Up		
	Left		Left		
	OK		OK		
	Right		Right		
	Down		Down		
P-	PR-	CH PAGE	CH- / Page-		
V-	Vol -	VOL	Vol -		
BACK	Back	RETURN BACK	Back / Return		
EXIT	Exit	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear		
	Red	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search		
	Green	APP REPEAT	Green / APP / Repeat		
	Yellow	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat		
	Blue	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random		
MULTIMEDIA	Multimedia	MEDIA DISPLAY	Display / Media		
MY BUTTON 1	My Button1	SHIFT + TV 1	Shift + 1		
MY BUTTON 2	My Button2	SHIFT + DVD 2	Shift + 2		
INFO	Info	ANGLE INFO	Info / Angle		