Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
STANDBY	Power		Power
AV	AV	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
MUTE	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
16:9	16:9	FORMAT PICTURE	Picture / Format
ZOOM	Zoom	SIZE ZOOM	Zoom / Size
SUBT	Subt.	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ
AUDIO	Audio	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD - STB 3	3
FAV	FAV	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
EPG	EPG	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
7	7	AUX - HDD 7	7
8	8	USB 8	8

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
9	9	BLUETOOTH 9	9
INFO	Info	ANGLE INFO	Info / Angle
BACK	Back	RETURN BACK	Back / Return
0	0	HDMI - SAT 0	0
EXIT	Exit	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home
^	Up		Up
<	Left		Left
OK	OK	OK	OK
>	Right		Right
v	Down		Down
VOL-	Vol -	VOL −	Vol -
VOL+	Vol +	+ VOL	Vol +
PR-	PR-	CH PAGE −	CH- / Page-
PR+	PR+	+ CH PAGE	CH+ / Page+
	Red	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
	Green	APP REPEAT	Green / APP / Repeat

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Yellow	YouTube / REPEAT A-B Yellow / YouTube / Repeat		
Blue	Prime Video / RANDOM Blue / Prime Video / Random		
TXT	GOTO TEXT Text / Goto		
♪	TITLE SOUND Sound / Title		
[ ]	LIST SMART Smart / List		
Swap	TIMER SLEEP Sleep / Timer		
PIP	TOP MENU D.MENU D. Menu / Top		
Pos	OPT-TOOLS SETUP Setup / OPT /		
Size	SHIFT + SIZE ZOOM Shift + Zoom /		
Freeze	STEP-FREEZE Pause / Step / Freeze		

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung		Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	
Power		Power	9		9
AV		AV / Input / RDS	Info		Info / Angle
Mute		Mute / Dimmer	Back		Back / Return
16:9		Picture / Format	0		0
Zoom		Zoom / Size	Exit		Exit / Cancel / Clear
Subt.		Subtitle / EQ	Menu		Menu / Home
Audio		Audio / Lang I/II	Up		Up
1		1	Left		Left
2		2	OK		OK
3		3	Right		Right
FAV		Fav / Marker / PC	Down		Down
4		4	Vol -		Vol -
5		5	Vol +		Vol +
6		6	PR-		CH- / Page-
EPG		Guide / EPG / -/--	PR+		CH+ / Page+
7		7	Red		Red / Netflix / Search
8		8	Green		Green / APP / Repeat

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Yellow	YouTube / REPEAT A-B Yellow / YouTube / Repeat		
Blue	Prime Video / RANDOM Blue / Prime Video / Random		
TXT	GOTO TEXT Text / Goto		
♪	TITLE SOUND Sound / Title		
[ ]	LIST SMART Smart / List		
Swap	TIMER SLEEP Sleep / Timer		
PIP	TOP MENU D.MENU D. Menu / Top		
Pos	OPT-TOOLS SETUP Setup / OPT /		
Size	SHIFT + SIZE ZOOM Shift + Zoom /		
Freeze	STEP-FREEZE Pause / Step / Freeze		