Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Power		Power
	Off Timer		Sleep / Timer
	TV Input		TV/Radio /
	AV Input		AV / Input / RDS
	Menu		Menu / Home
	Text		Text / Goto
	STTL		Subtitle / EQ
	Aspect		Picture / Format
	Info		Info / Angle
	Exit		Exit / Cancel / Clear
	Home		Shift + Menu /
	APPS		Shift + Green / APP /
	Up		Up
	Guide		Guide / EPG / -/--
	Left		Left
	OK		OK
	Right		Right

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Option		Setup / OPT /
	Down		Down
	Back/Return		Back / Return
	Red		Red / Netflix / Search
	Green		Green / APP / Repeat
	Yellow		Yellow / YouTube / Repeat
	Blue		Blue / Prime Video / Random
	Vol +		Vol +
	Mute		Mute / Dimmer
	CH+		CH+ / Page+
	Vol -		Vol -
	CH-		CH- / Page-
	1		1
	2		2
	3		3
	4		4
	5		5

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
6mno	6	TUNER 6	6
7pqrs	7	AUX - HDD 7	7
8tuv	8	USB 8	8
9wxyz	9	BLUETOOTH 9	9
?	Help/?	LIST SMART	Smart / List
0	0	HDMI - SAT 0	0
	Last View/Recall	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC
<<	<<	TUNE- <<	<< / Tune-
▶	Play	SLOW ▶	Play / Slow
>>	>>	TUNE+ >>	>> / Tune+
I<<	I<<	PRESET- I<<	I<< / Preset-
II	Pause	STEP - FREEZE II	Pause / Step / Freeze
>>I	>>I	PRESET+ >>I	>>I / Preset+
■	Stop	HOLD ■	Stop / Hold
●	Rec	REC MODE ●	Rec / Rec Mode

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung