Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Power	Power	Vol -	Vol -
Lang	Sound / Title	OK	OK
Lang	Shift + Audio / Lang I/II	Right	Right
Search	Red / Netflix / Search	Vol +	Vol +
Memory	D. Menu / Top	Down	Down
Favorite PR	Fav / Marker / PC	CH-	CH- / Page-
Game	Picture / Format	Mute	Mute / Dimmer
Teletext	Text / Goto	Audio	Audio / Lang I/II
Guide	Shift + Guide / EPG / -/--	1	1
PR List	Smart / List	2	2
EPG	Guide / EPG / -/--	3	3
Info	Info / Angle	Pause	Pause / Step / Freeze
Menu	Menu / Home	4	4
Exit	Exit / Cancel / Clear	5	5
Up	Up	6	6
CH+	CH+ / Page+	Tv/ Radio	TV/ Radio /
Left	Left	7	7

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
SLEEP	Sleep	TIMER SLEEP	Sleep / Timer
0	0	HDMI - SAT 0	0
P/N	P/N	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /
	Recall	RETURN BACK	Back / Return
TV/AV	TV/AV	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
-	-	PRESET-	I<< / Preset-
+	+	PRESET+	>>I / Preset+
-/--	-/--	SHIFT + HDMI - SAT 0	Shift + 0
MODE	Mode	MEDIA DISPLAY	Display / Media

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung