Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Power	Power
Mute	Mute / Dimmer
TV / DVB-T	Smart / List
Line	AV / Input / RDS
Display	Display / Media
[≡] / TXT	Text / Goto
PIP On/Off	SHIFT + 1 — Shift + 1
PIP Swap	SHIFT + 4 — Shift + 4
PIP Source	SHIFT + 2 — Shift + 2
PIP Sound	SHIFT + 3 — Shift + 3
1	1
2	2
3	3
Vol +	Vol +
4	4
5	5
6	6

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Vol -	Vol -
7	7
8	8
9	9
Prog+	CH+ / Page+
-/--	Guide / EPG / -/--
0	0
PRE	Fav / Marker / PC
Prog-	CH- / Page-
MS	Back / Return
Still	SHIFT + STEP-FREEZE — Shift + Pause / Step /
Sleep	Sleep / Timer
TV Menu	Menu / Home
P. STD	Picture / Format
Up/P+	Up
S. STD	Sound / Title
Left/Vol -	Left

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Enter	OK
Right / Vol +	Right
P. Size	SHIFT + SIZE ZOOM Shift + Zoom /
Down / P-	Down
Exit	CLEAR EXIT CANCEL Exit / Cancel / Clear
Open/Close	SURROUND Eject / Surround
Rec	REC MODE Rec / Rec Mode
Stop	HOLD Stop / Hold
Play	SLOW Play / Slow
Pause	STEP-FREEZE Pause / Step / Freeze
<<| < Slow	TUNE- << / Tune-
Slow >| >>	TUNE+ >> / Tune+
I <<| ◁ Step	PRESET- I << / Preset-
Step I >| >>I	PRESET+ >>I / Preset+
Red/Setup	NETFLIX SEARCH Red / Netflix / Search
Red/Setup	SHIFT + OPT-TOOLS SETUP Shift + Setup / OPT / Tools
Green/Input	APP REPEAT Green / APP / Repeat

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Green/Input	SHIFT + RDS AV INPUT Shift + AV / Input / RDS
Yellow/Title	YouTube REPEAT A-B Yellow / YouTube / Repeat
Yellow/Title	SHIFT + TITLE SOUND Shift + Sound / Title
Blue/Menu	Prime Video RANDOM Blue / Prime Video / Random
Blue/Menu	TOP MENU D.MENU D. Menu / Top
Repeat	SHIFT + APP REPEAT Shift + Green / APP /
[≡i] / A-B	SHIFT + YouTube REPEAT A-B Shift + Yellow / YouTube /
[/ ≡] / Audio	LANG I/II AUDIO Audio / Lang I/II
[≡♦] / Subtitle	EQ SUBTITLE Subtitle / EQ
[≡?] / Goto	SHIFT + GOTO TEXT Shift + Text /
[≡+] / Program/Me	PROGRAM TV/RADIO TV/Radio /
[<≡] / List / Angle	SHIFT + LIST SMART Shift + Smart / List
[<≡] / List / Angle	ANGLE INFO Info / Angle
[≡>] / Bookmark/O	OPT-TOOLS SETUP Setup / OPT /
[≡o] / Zoom/EPG	SHIFT + -/-- GUIDE EPG Shift + Guide / EPG / -/--
[≡o] / Zoom/EPG	SIZE ZOOM Zoom / Size
[≡X] / Cancel / i	SHIFT + CLEAR EXIT CANCEL Shift + Exit / Cancel / Clear