Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
OPERATE	Operate		Power
REC MODE	Rec Mode	GOTO TEXT	Text / Goto
VCR	VCR	SHIFT + VIDEO 4	Shift + 4
DVD	DVD	SHIFT + DVD 2	Shift + 2
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD-STB 3	3
	Prog+	CH PAGE +	CH+ / Page+
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
	Prog-	CH PAGE −	CH- / Page-
7	7	AUX-HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
CLEAR/C-RESET	Clear/C. Reset	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
0	0	HDMI-SAT 0	0

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
<<	<<	TUNE-	<< / Tune-
PLAY	Play	SLOW	Play / Slow
>>	>>	TUNE+	>> / Tune+
VCR REC/OTR	VCR Rec/OTR	REC MODE	Rec / Rec Mode
STOP	Stop	HOLD	Stop / Hold
AUDIO	Audio	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II
SEARCH	Search	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
SLOW	I > Slow	SHIFT + SLOW	Shift + Play /
PAUSE	Pause	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
OPERATE	Operate		Power
DUBBING	Dubbing	ANGLE INFO	Info / Angle
SETUP	Setup	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /
OPEN/CLOSE EJECT	Open-Close/Eject	SURROUND	Eject / Surround
T-SET	T-Set	PROGRAM TV/ RADIO	TV/Radio /
SHOW VIEW	Timer Prog./Showview	TIMER SLEEP	Sleep / Timer
REC MODE	Rec Mode	GOTO TEXT	Text / Goto
RAPID PLAY	Rapid Play	LIST SMART	Smart / List
ZOOM	Zoom	SIZE ZOOM	Zoom / Size
VCR	VCR	SHIFT + VIDEO 4	Shift + 4
DVD	DVD	SHIFT + DVD 2	Shift + 2
CM SKIP	CM Skip	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
TOP MENU	Top Menu	TOP MENU D.MENU	D.Menu / Top
	Up		Up
MENU LIST	Menu/List	HOME MENU	Menu / Home
RETURN	Return/Key	RETURN BACK	Back / Return
	Left		Left

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Right		Right
	Down		Down
ENTER	Enter	OK	OK
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD-STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX-HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
>>I	Skip >>I	PRESET+ >>I	>>I / Preset+
CLEAR/ C-RESET	Clear/C. Reset	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
0	0	HDMI-SAT 0	0
DISPLAY	Display	MEDIA DISPLAY	Display / Media
I<<	I<< Skip	PRESET- I<<	I<< / Preset-

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung		Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
	<<		<< / Tune-		
	Play		Play / Slow		
	>>		>> / Tune+		
	Stop		Stop / Hold		
	DVD/Rec OTR		Rec / Rec Mode		
	Repeat		Green / APP / Repeat		
	Audio		Audio / Lang I/II		
	Pause		Pause / Step / Freeze		