Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
POWER	Power	POWER	Power
OPEN/CLOSE	Open/Close	SURROUND	Eject / Surround
BAND	Band	PROGRAM TV/RADIO	TV/Radio /
DVD	DVD	SHIFT + DVD 2	Shift + 2
AUX	AUX	SHIFT + AUX-HDD 7	Shift + 7
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD-STB 3	3
SLEEP	Sleep	TIMER SLEEP	Sleep / Timer
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
MUTE	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
7	7	AUX-HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
0	0	HDMI-SAT 0	0

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
XTS	XTS	FORMAT PICTURE	Picture / Format
XTS pro	XTS Pro	TOP MENU D.MENU	D.Menu / Top
SUBTITLE	[...]/Subtitl	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ
RETURN	Return	RETURN BACK	Back / Return
AUDIO	Audio	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II
SOUND	Sound	TITLE SOUND	Sound / Title
MARKER	Marker	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC
SEARCH	Search	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
SETUP	Setup	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /
Up/Preset+	Up/Preset+		Up
DISP./INPUT	Display	MEDIA DISPLAY	Display / Media
N.-	Left/Tun-		Left
ENTER	Enter	OK	OK
TU	Right/Tun+		Right
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home
Down/Preset-	Down/Preset-		Down
TITLE	Title	SHIFT + TITLE SOUND	Shift + Sound / Title

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
<<| Scan-	<< / Tune-
>>| Scan+	>> / Tune+
Play	Play / Slow
Vol +	Vol +
<I / Slow-	Shift + << /
I>| Slow+	Shift + >> /
Pause/Step	Pause / Step / Freeze
I<< Skip-	I<< / Preset-
>>I / Skip+	>>I / Preset+
Stop	Stop / Hold
Vol -	Vol -
Prog/Memo	Guide / EPG / -/--
Clear	Exit / Cancel / Clear
Repeat	Green / APP / Repeat
Repeat A-B	Yellow / YouTube / Repeat
Zoom	Zoom / Size
Dimmer	Shift + Mute / Dimmer

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
RDS	RDS / AV / Input / RDS
PTY	PTY / Text / Goto

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
POWER	Power		Power
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD-STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
MUTE	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
7	7	AUX-HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
0	0	HDMI-SAT 0	0
	Up		Up
	CH+	CH PAGE +	CH+ / Page+
DISP./INPUT	Input	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
	CH-	CH PAGE -	CH- / Page-
	Down		Down

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
+	Vol +	VOL +	Vol +
-	Vol -	VOL -	Vol -