Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Power		Power
	Mute	MUTE	Mute
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
SUBTL	Subtl	AD SUBT	Subt
TV/SAT	Tv/SAT	SEARCH TV/R	TV/R
16:9	16:9	PICTURE FORMAT	Format
	Timer	TIMER AV	AV
MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
EXIT	Exit	CLEAR EXIT	Exit
CH▲	Up	▲	Up
CH▼	Down	▼	Down
VOL ▶	Right	▶	Right
VOL ◀	Left	◀	Left
OK	OK	OK	Ok
CH▲	CH+	+ CH	Ch +
CH▼	CH-	CH −	Ch -
VOL ▶	Vol +	+ VOL	Vol +
VOL ◀	Vol -	VOL −	Vol -
TXT	TXT	REPEAT TEXT	Text
EPG	EPG	-/-- GUIDE	Guide
INFO	Info	DISPLAY INFO	Info
AUDIO	Audio	SOUND DUAL	Dual
M-P	M-P	APP MEDIA	Media
↑	↑	»	>>
↓	↓	«	<<

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
FAV	Pre Ch		
Recall	Back		
Red/SAT	Red		
Green/Zoom	Green		
Yellow/Pause	Yellow		
Blue/Tv/Radio	Blue		