Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Power	Power
Red/ ↑	Red / Netflix / Search
green/ ↓	Green / APP / Repeat
Yellow	Yellow / YouTube / Repeat
Blue	Blue / Prime Video / Random
Exit	Exit / Cancel / Clear
[≡o]	Sleep / Timer
[≡+]	Stop / Hold
[≡x]	Smart / List
[≡]	Text / Goto
[/ ≡]	Setup / OPT /
[≡♦] / [+] / Wide	Menu / Home
[≡?]	Shift + Info / Angle
[≡i] / Guide	Guide / EPG / -/--
1	1
2	2
3	3

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
P<P/ Swap	Picture / Format
0	0
-/--	Shift + Guide / EPG / -/--
Vol -	Vol -
Vol +	Vol +
Mute	Mute / Dimmer
P-	CH- / Page-
P+	CH+ / Page+
[i] / Info	Info / Angle
Tv/ DTV	TV/ Radio /
[AV] / Source	AV / Input / RDS

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
I - I I	Audi o / Lang I/I I		
PP	Back / Ret ur n		
Up	Up		
Lef t	Lef t		
OK	OK		
Ri ght	Ri ght		
M	D. Menu / Top		
Down	Down		